



0 100 200 300 400 500メートル

1:8,000

### 地図の見方

**がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)**

**土砂災害特別警戒区域**  
(土砂災害により著しい危害のおそれのある土地の区域)

箇所番号 ○○○○

**土砂災害警戒区域**  
(土砂災害により危害のおそれのある土地の区域)

**土石流**

箇所番号 ○○○○

**土砂災害特別警戒区域**

**土砂災害警戒区域**

**地すべり**

箇所番号 ○○○○

**土砂災害警戒区域**

**避難場所** **避難路**

## 【地区の名称】 熊谷地区

\*あなたの最寄の避難場所を知っておきましょう

◆避難場所メモ◆			
避難場所の名称	西三区集落センター		
住所	丹生郡越前町熊谷35-36		
電話番号	—		
避難場所までの距離			
距離	mくらい	徒歩	分くらい